

Drift og vedligeholdelse af FUS (Fully underground systems)

For at kunne garantere, at Be-low A/S nedgravede affaldssystemer fungerer sikkert og korrekt, skal der minimum 1 gang årligt udføres et inspicerende og forebyggende tjek.

Følgende skal efterses:

- ✓ Skader eller deformerende ting som kan påvirke styrken/holdbarheden på beholderen/indkasthus/sikkerhedshegn.
- ✓ Løftesystemet/kroge
- ✓ Indkasthuset
 - Tromle (åben/lukker den nemt)
 - Klapindkast
 - Inspektionslågen foran
 - Inspektionslågen bagved
- ✓ Bundklapper/hængsler
- ✓ Sikkerhedshegn/betonkassen
 - Glider det langsomt op med containeren
 - Grus/snæv m.m., fjernes fra betonkanten
 - Sidder metalrammen over udvendigt terræn

Garantien er betinget af brug af serviceaftalen, samt korrekt brug og tømning, dvs. garantien omfatter ikke fejlagtigt brug af produktet. Garanti bortfalder ved hærværk.

Sliddele er ikke omfattet af garantien, herunder f.eks. slidklodser på siden af containeren.

Ved evt. fejl på systemet, bedes der åbnes for inspektionslågen og tjekkes om der evt. sidder noget fast.

Udbedres fejlen ikke her, bedes tages et billede af nr. på containeren (står på siden af indkasthuset) samt evt. billede af fejlen og sendes til Be-low A/S, på mail info@be-low.dk med beskrivelse af problemet.

Det anbefales en gang om måneden at gennemgå alle systemer evt. brug en klud/svamp på de rustfrie overflader med pudsemiddel beregnet til rustfri stål, bl.a. for at fjerne flyverust.

Er der nogen tvivl om korrekt brug og tømning, er i velkommen til at kontakte Be-low A/S.

Be-low A/S
Jellingvej 19
9230 Svenstrup
Tlf. 9838 5800

