

## RENGØRINGS VEJLEDNING AF VENTILATIONS INDBLÆSNINGS GULVBOKSE + RIST.

Type - Gulvboks monteret under radiator:



1) Risten løftes op, sammen med teleskop stykket.



2) Risten afmonteres teleskop stykket via klik-systemet. Bemærk risten har skrappe kanter, derfor lig den på et blødt underlag.



3) Der er nu fri adgang til evt. støvsugning af gulvboks.



- 4) Risten monteres igen vha. klik-systemmet på risten. Sæt bagkanten på først, derved kan man se om gulvboks og riste sidder korrekt.



- 5) Brug begge hænder til, at holde fast i teleskopstykket, mens at risten klikkes på.



- 6) Riste og teleskopstykket skubbes ned på plads, så det ligger tæt med gulvet.



- 7) Risten tørres af på overfladen, med en fugtig klud.

