



Drift og vedligeholdelse af pulverlakerede overflader

Pulverlakerede overflader bør ved rengøring aftørres med neutral sæbeopløsning. Fortyndere frarådes at anvendes ved rengøring. Dette anbefales udført for minimum hver 6 måneder.

Overfladen kan med fordel poleres op med egnet voks eller polermiddel for at sikre glans og æstetisk udseende.

Reparation af skade på lakken eks. Ridse/skramme

For at sikre optimale vedhæftning følges nedenstående procedure.

1. Først sikres at den lakerede overflade er fri for snavs, olie, fedt, voks og anden forurening. Om nødvendigt anvendes neutral sæbeopløsning til rengøring.
2. For at sikre vedhæftning slibes det beskadigede område ned til metallet. Børstes efterfølgende rent for støv. Tør evt. Over med lidt husholdningssprit på en fnugfri klud.
3. Påfør reparationslak med pensel eller andet egnet værktøj.