

Rengøring og vedligehold af sanitetsporcelæn

Rengøring og vedligehold:

Den væsentligste årsag til misfarvning og overfladeruhed på sanitet er kalkaflejringer. Kalk er et hvidligt mineral, der udskilles fra vandet ved normal brug.

Laufen anbefaler at bruge et syreholdigt rengøringsmiddel, som klar eddike, citron- eller eddikesyre. Det anbefalede rengøringsmiddel bør have en pH-værdi på 2-3.

Når toilet eller vask rengøres, skal rengøringsmidlet virke i et par minutter. Derefter rengøres den glaserede, keramiske overflade ved hjælp af en egnet børste, klud eller svamp. Der efterskylles med rent vand og aftørres med tør klud.

Striber i toilettekummen:

Hvis der opstår striber i toilettet, er det forårsaget af kalk og bør rengøres som ovenfor. Aflejringerne af kalk opstår på grund af det efterløb, der er, når der skylles ud i toilettet. I kalken kan der sætte sig skidt og andre mineraler fra vandet, der kan fremstå sorte, gule eller røde. Dette kan forebygges med almindelig rengøring og vedligehold med klar eddike, citron- eller eddikesyre.

Hvis kalkaflejringer og sorte striber er svære at fjerne og almindelig rengøring ikke hjælper, kan det være nødvendigt at lade rengøringsmidlet virke i længere tid og/eller gentage behandlingen flere gange. I meget svære tilfælde kan brug af almindelig klar eddike opvarmet til ca. 50 grader C være velegnet. Evt. kan toilettet fores med toiletpapir, hvor klar eddike, citron- eller eddikesyre påføres for behandling i længere tid.

Undgå brug af

- Skuremidler eller andre lignende slibemidler og pimpsten, der beskadiger glasuren. Opstår der ridser, aflejres kalken nemmere på overfladen.
- Afløbsrens og andre basiske væsker med en pH-værdi over 10.
- Aggressive rengøringsmidler som lud, blegemiddel eller saltsyre.
- Metalskrubbere, ståluld og andre former for skarpe redskaber.