

RENGØRINGS VEJLEDNING AF VENTILATIONS INDBLÆSNINGS GULVBOKSE + RIST.

Type - Gulvboks monteret fri for radiator:



2) Risten og teleskop stykket tages op. Bemærk risten har skrappe kanter, derfor lig den på et blødt underlag.



1) Risten løftes op, sammen med teleskop stykket.



3) Der er nu fri adgang til evt. støvsugning af gulvboks.



4) Rist inkl. teleskopstykket sættes nu tilbage i gulvboksen.



5) Risten tørres af på overfladen, med en fugtig klud.

