

**NYE**  
**Solsikken/Længehuse**  
**Aggregat Genvex ECO 180**



**Ventilationshuset ApS**  
 Haraldsvej 66 1sal  
 8930 Randers SØ  
 Cvr-nr.: 2941 4513  
 Telefon: 8642 4133

## Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

<b>Drifts- og vedligeholdelses interval</b>					
	<b>Interval[hver x måned]</b>				
Følgende skal kontrolleres og eftergås	Efter behov	1	6	9	12
<b>1.0 Luft indtag- og afkast:</b>					
1.1 Trådned kontrolleres for snavs og skidt.	X				X
1.2 Forvarmeplade funktionstestes					
<b>2.0 Filter</b>					
2.1 Filtervagtens indstilling og funktion kontrolleres			X		
2.2 Tætningslisten ved filterramme kontrolleres			X		
2.3 Filtrets almene tilstand	X		X		
- Måling af trykfald før og efter evt. udskiftning			X		
Rengøring af kammer					
<b>3.0 Ventilator</b>					
3.1 Blæsehjulet bedømmes visuelt, ved behov rengøring.(Følg nøje fabrikantens anvisning).					X
3.2 Omløbsretning.					X
3.3 El-forbindelsen til motoren.					X
3.4 Motorkonsol.					X
3.5 Lejer på ventilator og el-motor.					X
3.6 Svingningsdæmper.					X
3.7 Motorværnets indstilling, sammenlign med mærkeplade					X
- Elmotorens ventilationskappe rengøres					X
- Rengøring af ventilatorhus					
Måles:					
- Strømforbrug					
- Optagen effekt					
- Cos $\Phi$					
Spænding					
<b>4.0 Indblæsning- og udsugningsarmaturer</b>					
4.1 Rengøring efter behov	X				X

**Ventilationshuset**  
**Luft til bolig, erhverv & industri**

Følgende skal kontrolleres og eftergås	Interval hver x måned				
	Efter behov	1	6	9	12
<b>5.0 Kanaler</b>					
5.1 Stikvis for tilsmudsning	X				X
<b>6.0 Vibrationsdæmpere</b>					
6.1 Almen tilstand bedømmes og defekte udskiftes.					X
<b>13.0 Automatik</b>					
13.1 Indblæsningsføler					X
13.2 Udsugningsføler					X
13.3 Friskluftsføler					X
13.4 Ur indstilling / Drift tid					X
13.5 Brandtermostat					X