

Vedligeholdelse

Galvaniseret stål

Ved galvaniseret stål kan samlinger og kanter antage en brunlig nuance, men i løbet af 1 til 2 måneder udlignes overfladen gradvist til en mat grå farve. Skulle der komme små ridser og skrammer i brevkassen, der antager en brunlig farve, vil også disse med tiden udlignes.

Dette betyder, at du har en brevkasse der holder sig pæn i mange år.

Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange om året i en mild sæbeopløsning. Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre rustangreb.

Varmgalvaniseret stål

Galvaniseringen foregår ved nedsænkning i ca. 450 grader flydende zink. Denne proces beskytter mod rust, men er meget "hård" ved stålet, der kan slå sig. På overfladen kan der forekomme zinkansamlinger og aske, men overfladen vil hurtigt blive ensartet og mat.

Skulle brevkassen få en skade, hvor det rå jern bliver blotlagt, vil zinken langsomt men sikkert udjævne forskellen.

Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange om året i en mild sæbeopløsning. Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre rustangreb.

Lakerede brevkasser

Vi anbefaler, at du vasker brevkassen 3-4 gange årligt med en våd klud. Brevkasser med glat lak kan med fordel voksbehandles, således at smuds ikke så let sætter sig fast.

Brevkasser med strukturlak bør ikke voksbehandles.

Rustfrit stål

For at beskytte overfladen mod ridser under produktionen, er stålet belagt med en tynd folie, som skal fjernes før ibrugtagning. Eventuelle limrester kan fjernes med sprit. Skulle der være stemplet et nummer på stålet, kan dette fjernes med acetone.

Selvom stålet er "rustfrit" kan der forekomme anløbninger, der ikke ser så pæne ud. Derfor anbefaler vi at brevkassen jævnligt vaskes i en mild sæbeopløsning, og efterfølgende indsmøres i et tyndt lag syrefri olie. Dette gøres min. 4 gange årligt.

Skulle der forekomme anløbninger, der ikke kan fjernes med sæbevand eller olie, kan disse slibes let med fint smergellærred. Brevkassen skal efterfølgende indsmøres med et tyndt lag syrefri olie.

Kobber

For at beskytte overfladen mod ridser under produktionen, er kobberet belagt med en tynd folie, som skal fjernes før ibrugtagning.

Ønsker du at bevare den blanke overflade, skal denne vedligeholdes med produkter beregnet til pudsning af kobber.

Ønsker du en patineret overflade, skal polering og anden behandling af overfladen undgås. Patineringen sker når kobberet udsættes for varme, vand, salt, urenheder, forurening fra luften og lign. Den belægning, der opstår, kan variere meget i farven og skifter over brun til sort/blålig. Belægningen er sjældent ensartet, hvilket kan medføre et skjoldet udseende. Først efter en årrække opnår kobberet en dækkende irgrøn farve.

Aluminium

Anodiseret aluminium har en legering der gør den vejrbestandig. Den behøver ikke nogen speciel pleje, og efter et års tid opnår den en matgrå patina.

Plast

Plastmaterialerne er UV-beskyttet, hvilket sikrer en brevkasse der ikke blegner i solen.

Vi anbefaler, at man vasker brevkassen 3-4 gange årligt med en mild sæbeopløsning.

Bevægelige dele

Bevægelige dele bør smøres 2 gange årligt for at undgå unødige slitage og eventuelle mislyde. Låsen bør om vinteren smøres med låseolie.