

Bilag A - VVS

Eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktion blandingsbatterier

Specifikation:

Blandingsbatterier

Eftersyn:

Kontrolleres for korrekt funktion og tæthed. Når blandingsbatteriet er lukket må det ikke dryppe.

Vedligeholdelse :

Perlator renses og afkalkes. Udskiftes ca. hver 5 år.
Blandingsbatterier renholdes efter behov med alm. rengøringsmidler og kalkfjerner godkendt til forkromede overflader.
Ved dryp / utæthed kontaktes aut. Vvs-installatør.