

Bilag - VVS

Eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktion varmeanlæg

Specifikation: Varmeanlæg – gulvvarme og radiatorer mm.

Eftersyn: Pumper kontrolleres for drift. Ved uregelmæssigheder kontaktes aut. Installatør.
Termostatisk radiatorventil og gulvvarme ventil med mængdebegrænsning. Kontrolleres for åbne / lukke funktion, samt tæthed. Bør motioneres årligt.
Afspærringsventiler kontrolleres for tæthed og motioneres så fastgroening forhindres.
Varmeautomatik kontrolleres for korrekt funktion. Bør udføres af aut. firma.

Vedligeholdelse : Efter behov konstateret ved eftersyn.
Rengøres med alm. rengøringsmidler.
Afspærringsventiler, radiatorventiler og strengventiler motioneres og efterses for tæthed.
Ved konstateret utæthed kontakt aut. Vvs-installatør.
