

Bilag - VVS

Eftersyns- og vedligeholdelsesinstruktion vandinstallation

Specifikation: Brugsvandsinstallation. Rustfri stålør fabrikat Broen og alupex rør fabrikat Uponor. Pexrør og dåser fabrikat Uponor.

Eftersyn: Pumper kontrolleres for drift. Ved uregelmæssigheder kontaktes aut. Installatør.
Cirkulationsventil kontrolleres ved aflæsning af termometer på cirkulationsledning i teknikrum. Skal være mellem 40 – 45 grader. Ved uregelmæssigheder kontaktes aut. Installatør.
Afspærringsventiler kontrolleres for tæthed og motioneres så fastgroening forhindres.
Måler placeret i teknikrum aflæses jævnligt og forbrug registreres. Ved konstateret konstant flow eller uregelmæssigt forbrug kontaktes aut. Vvs installatør.
Veksler efterses for utætheder og automatik kontrolleres i samarbejde med aut. firma for korrekt funktion. Returtemperatur på fjernvarme bør være under 40 gr. ved normal drift. Ved stigende temperatur kontaktes aut. Installatør for evt. udsyring af veksler.

Vedligeholdelse : Efter behov konstateret ved eftersyn.
Renholdes efter behov med alm. Rengøringsmidler.
Ved konstateret utæthed kontakt aut. Vvs-installatør.