

UNICA: DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Behandlingsråd

Glasdør

Rengør brusedøren med vand og gummiskraber, eller med vinduespolerer og blød klud.

Ved sgg SATIMAT anbefales alene at anvende vand. Skulle glasset være meget beskidt kan man anvende eddikebaseret rengøringsprodukter.

Anvend aldrig svampe eller rengøringsartikler med slibeegenskaber, da det kan medføre ridser i glasset og i profilerne.

Hængsler

Hængslerne med coatet overflade, som er standard må kun tørres af med en fugtig blød klud (microfiber) opvredet i varmt vand og skal i givet fald eftertørres. Stærke rengøringsmidler, f.eks. opløsningsmiddel må ikke anvendes, ligesom der heller ikke må anvendes nogle former for skurepulver. Hængslerne er vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog at hængslerne kontrolleres halvårligt for dets funktion samt generelle stand (kalk og andre rester af rengøringsmidler fjernes og hængslerne bør eftersmøres).

Bespændingen kontrolleres og efterspændes om nødvendigt med moment nøgle, der skal strammes til 6-7 Nm. Fastgørelsen mod væg kontrolleres og udbedres om nødvendigt.

Tak fordi du valgte et produkt fra GLASSOLUTIONS A/S. Vi giver 5 års garanti mod fabrikationsfejl.