

Vedligeholdelsesvejledning

Glatte/træstruktur fyldninger

Låger, skuffer m.v. der er melaminbelagte, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud, microfiberklude kan anbefales. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med sprit. Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Dampafgivende produkter må ikke stilles op af skabe.

Malet glas / Satineret glas

Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand).

Inventar

Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Indeklima/ventilation

Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. For at undgå fugtskader på skabe er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt i vådrum. I vådrum må gavle ikke placeres direkte på gulv. Deres nye skab holder såvel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Indeklima Mærkning. For at sikre et godt indeklima bør der i hvert beboelsesrum være en samlet udskiftning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Tilførsel af frisk luft gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m³/time).

I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglement (eller lokale regler).

Bevægelige dele

Tophjul og bundhjul på skydedøre, udtræk til skuffer, hylder etc. samt styr/skinner ved skrådøre, rengøres under almindelige dagligdags rengøring med støvsuger. Der vedligeholdes efter behov med smøring af bevægelige dele med syrefrit olie (symaskineolie). Bemærk at hvis der spildes olie eller gives for meget, skal dette straks aftørres det berørte emne. Olie kan afgive fedtpletter og være vanskelige at fjerne efterfølgende. Bundhjulene i skydedørene anbefaler vi at rengøre minimum 1 gang årligt.

Aluminium

Aluminium rengøres med lunken vand og hårdt opvredet klud. Der efterpoleres med tør fnugfri bomuldsklud eller mikrofiber klud. Bemærk at aluminium ikke kan tåle syre og derfor må der ikke benyttes syreholdige produkter.

Gulvskinne

For at undgå defekte bundhjul og døre der kører dårligt, støvsuges spor i gulvskinnen jævnligt. Sidder skidt fast i sporet på gulvskinne, kan en grydesvamp med fordel anvendes. Eventuelle mærker/pletter efter støvsugerens plastichoved, kan fjernes med almindeligt viskelæder.

Justering af bundhjul

Det kan være nødvendigt at efterjustere højden, specielt ved døre med softluk. Da lysmålet kan ændre sig med tiden, er det vigtigt at justere bundhjulene ad flere omgange.